

ПРОМЕТ

## ЗАМОК ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕЙФОВЫЙ

PLS-3

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

## 1 Основные элементы управления




Рис. 1.1

- 1 – Клавиатура замка
- 2 – Световой индикатор Зеленый [G]
- 3 – Световой индикатор Красный [R]
- 4 – Поворотная рукоятка
- 5 – Заглушка аварийного замка

## 2 Определения

## 2.1 Мастер код [PIN1]

Произвольная последовательность цифр минимум 4, максимум 6 знаков. Предназначен для управления настройками и для открытия замка.



*Перед началом эксплуатации замка замените заводское значение Мастер кода (см. п.п. 4.1). Предпримите все необходимые меры для надёжного сохранения нового Мастер кода втайне от посторонних лиц.*



*Заводское значение Мастер кода:  
1-2-3-4-5-6*

## 2.2 Код пользователя [PIN2]

Произвольная последовательность цифр минимум 4, максимум 6 знаков. Используется по необходимости, предназначен для открытия замка вторым пользователем с ограниченным правом на изменение Мастер кода и прочих настроек.



*При поставке с завода код пользователя в памяти замка отсутствует. Для его программирования см. п.п. 4.2.*

## 2.3 Сигналы звуковые, световые

[G]<sup>1</sup> Одиночный короткий звуковой сигнал и одна вспышка зеленого индикатора (2) является подтверждением нажатия кнопки клавиатуры.

[G]<sup>2</sup> Двойной короткий звуковой сигнал и двойная вспышка зеленого индикатора (2) является подтверждением успешно выполненного действия.

[R]<sup>--</sup> Один продолжительный звуковой сигнал с одновременным свечением красного индикатора (3) является сообщением об ошибочных действиях пользователя.

## 3 Основные функции

## 3.1 Открыть замок

Нажмите на клавиатуре (1) следующее:

## 3.1.1 Открыть новый замок

[ON] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [Enter]

## 3.1.2 Открыть Мастер кодом

[ON] [PIN1] [Enter]

## 3.1.3 Открыть Кодом пользователя

[ON] [PIN2] [Enter]

Если набранный код верный, то замок откроется, загорится зеленый индикатор и в течение пяти секунд можно открыть дверь, повернув рукоятку (4) по часовой стрелке.



*После третьей подряд попытки открыть замок недействующим кодом следующая возможность ввода кода будет заблокирована на 5 минут. Блокированное состояние отображается периодическими вспышками красного индикатора.*

## 3.2 Закрывать замок

Закройте дверь и поверните рукоятку (4) замка против часовой стрелки до упора.

## 4 Сервисные функции

**!** В виду возможной непреднамеренной блокировки замка в результате неправильных действий сервисные функции рекомендуется выполнять с открытой дверью сейфа.

**!** Сервисные функции недоступны, если заряд батареи питания замка на исходе, о чем сообщает сигнал см. п.п.2.3, [R]<sup>5</sup>.

### 4.1 Изменить Мастер код [PIN1]

[ON] [Enter] [1] [Enter]  
[PIN1] [Enter]  
[новый PIN1] [Enter]  
[повторно новый PIN1] [Enter]

Проверить новый Мастер код:

[ON] [новый PIN1] [Enter]

### 4.2 Изменить код пользователя [PIN2] используя Мастер код [PIN1]

**!** Перед изменением кода пользователя [PIN2] заводское значение Мастер кода [PIN1] должно быть изменено (см. п.4.1).

[ON] [Enter] [2] [Enter]  
[PIN1] [Enter]  
[новый PIN2] [Enter]  
[повторно новый PIN2] [Enter]

Проверить новый код пользователя:

[ON] [новый PIN2] [Enter]

### 4.3 Изменить код пользователя [PIN2] без Мастер кода

[ON] [Enter] [3] [Enter]

[PIN2] [Enter]  
[новый PIN2] [Enter] |  
[повторно новый PIN2] [Enter]

Проверить новый код пользователя:

[ON] [новый PIN2] [Enter]

### 4.4 Удалить код пользователя

[ON] [Enter] [0] [Enter]  
[PIN1] [Enter]

## 5 Обслуживание

**!** Элементы питания, поставляемые в комплекте с замком, предназначены для первичной проверки работоспособности. Перед началом пользования рекомендуется заменить батареи на новые.

### 5.1 Замена батареи питания

- Доступ к батарее питания осуществляется с внутренней стороны двери сейфа.
- Снимите крышку батарейного отсека замка см. Рис. 5.1.




Рис. 5.1

- Замените батарею питания на новую (9V, тип 6LF22 «Крона»).

- Установите снятую крышку на прежнее место.

### 5.2 Открытие замка при полностью разряженной батарее питания

- Снимите заглушку аварийного замка (5) см. Рис. 5.2.




Рис. 5.2

- Вставьте ключ прорезью вверх и поверните до упора против часовой стрелки (Рис. 5.3)




Рис. 5.3

- После открытия замка откройте дверь сейфа, замените батарею питания см. п.п.5.1